

Tvättinstruktion borsttvätt BBK, uppdaterade 19 oktober, 2015

Maxmått: längd 14 m, bredd 4,5 m, djup 2,4, bredd propeller/bulb 45 cm (17,5")

Fjärrkontrollen finns i skåpet på väggen, sätt i batteriet. Gå till borsttvätten och kontrollera att nödstoppet ovanpå skåpet ej är nedtryckt. Starta fjärrkontrollen genom att dra ut röda nödstoppet på fjärrkontrollens sida. Kvittera nödstoppet genom att trycka på blå lampa: **RESET NÖDSTOPP** inne i skåpet, blå lampa slocknar.

Följande instruktion rör hantering av fjärrkontrollen i tur och ordning för en borsttvätt

Port Ned, porten sänks ned, stannar automatiskt. Kör in båten.

Port Upp, porten hissas upp. Släpp knappen när blåa presenningen syns vid vattenytan. Gul linje kan ev. ses. **OBS: håll inte knappen nere längre!**

- Placera båten med fören dikt i V:et, spänn fast båten med linor i för och akter. **Fäst akterlinorna väl akter om akterspegeln så inte borstarna fastnar i linorna.**
- Var noga med att båten ligger rakt i borsttvätten.
- Fäll upp drev/utombordare, ställ och lås rodret midskepps, ta bort fendrar.
- Läs av betalkortet i läsaren i skåpet, ta ut kortet. Din tvättid börjar nu.
-
- 1. **Start Pump** Starta hydraulpumpen, surrande ljud hörs
- 2. **Borste UT** Borstarna börjar rotera
- 3. **Tvätt UT** Borstaggregatet rör sig sakta mot aktern. Gå med aggregatet längs pontonen och stoppa borstaggregatet **mitt under båten/kölen.**
- 4. **Tvätt UT igen:** Borstaggregatet stannar
- 5. **Borste UT igen:** Borstarna slutar rotera
- 6. **Borste IN** Borstarna börjar rotera, men åt andra hållet. Detta görs för att skona foldingpropeller och roder, samt eventuella givare på akterspegeln
- 7. **Tvätt UT igen:** Borstaggregatet rör sig sakta mot aktern
- 8. **Tvätt UT igen:** Stanna borstaggregatet innan roderbladet, eller när borstarna börjar närma sig/syns vid akterspegeln. **OBS! Kör inte förbi akterspegeln!**
- 9. **Tvätt IN** Byter tvättriktning på aggregatet, aggregatet går nu tillbaka mot fören och stannar automatiskt vid fören.
- 10. **Borste IN igen:** Borstarna slutar rotera och tvätten är klar!
- 11. **Stopp Pump** Stoppa hydraulpumpen
- 12. **Port Ned**, kör ut båten, **Port Upp. Porten skall alltid vara stängd när tvätten inte används!**
Stäng av fjärrkontrollen genom att trycka in röda nödstoppet, lägg in fjärrkontrollen, ladda batteriet och lås skåpet.

Vid nödfall (lina, person i vattnet, eller något som kan skada tvätt eller båt) tryck in nödstoppet på fjärrkontrollen. Åtgärda och dra ut nödstoppet, kvittera nödstoppet, blå lampa, i skåpet. Börja sedan om från punkt 1.